

1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6

QR 使用说明书	PR 使用説明書
LR Manuale d'uso	ER User's Manual
NR Návod k obsluze	DR Benutzerhandbuch
SR Uživatelská příručka	FR Manuel d'utilisation
RO Manualul utilizatorului	ES Manual del usuario
UA Посібник користувача	SV Användarhandbok
CH 使用説明書	RU Руководство пользователя
KR 사용설명서	NI Gebruikshandleiding
LD Manual bagi Pengguna	PL Manual do użytkownika
AR دليل المستخدم	PB Manual do usuário

NIKON CORPORATION



镜头部件 (图 1)

- 镜头遮光罩
- 变焦环
- 镜头安装按钮
- 焦距标记
- CPU 接点
- 焦距刻度
- 可伸缩镜头镜筒按钮

安装

参照照相机说明书。

注意：安装或取下镜头时，请小心不要按下可伸缩镜头镜筒按钮。

可伸缩镜头装置

若要解除变焦环的锁定并伸出镜头以便使用，请按下方可伸缩镜头按钮 (图 2-1) 并如图 2-2 所示方向旋转变焦环。按下可伸缩镜头镜筒按钮并按相反方向旋转变焦环即可缩回镜头并锁定变焦环。

变焦

使用变焦环进行放大或缩小。仅当焦距刻度位于 11 至 27.5mm 之间 (图 3) 时才可拍摄照片。

使用另购的镜头遮光罩可保护镜头并阻挡可能导致杂光或鬼影的散射光线。

安装镜头遮光罩

请如图 4 所示安装遮光罩。

若未正确安装好遮光罩，则可能会产生渐晕。

其它设定

请使用照相机调整以下设定：

- 调整光圈
- 控制对焦

镜头保养

若使用了另购的镜头遮光罩，拿起或持握镜头或照相机时，切勿勿拿遮光罩。

保持 CPU 接点清洁。

用吹气球去除镜头表面的灰尘和浮屑。若要去除污点和指纹，可使用一块滴有少许乙醇或纯净水清洁剂的非干净软布或镜头清洁纸，以圆周运动方式从里向外进行清洁。注意不要留下污迹，也不要用手直接接触玻璃。

切勿使用溶剂稀释剂或苯等有害溶剂清洗镜头。

镜头遮光罩或 LCD 滤镜可用作保护前部镜头元件。

不使用镜头时，请盖上镜头前盖。

若在较长时间内不使用镜头，请将其存放在阴凉干燥的地方以防止发霉和生锈。切勿可存放在直射阳光下，也不可与之防晒或镜头盖一起存放。

保持镜头干燥。内部构造生锈将导致无法挽回的损坏。

将镜头放置在过于炎热的地方将会使强化塑料部件受损或变形。

运输产品时，请在包装箱内装入足够的缓冲材料，以减少 (避免) 由于冲击导致产品损坏。

随附配件

- 40.5mm 搭扣式镜头前盖 LC-N40.5
- 镜头后盖 LF-N1000

兼容的配件

- 40.5mm 嵌入式镜头遮光罩 HN-N102
- 40.5mm 嵌入式滤镜

技术规格

类型：1 卡口镜头

焦距：11–27.5mm

最大光圈：f/3.5–5.6

镜头结构：6 组 8 片 (包括 1 个 ED 镜头元件和 1 个非球面镜头元件)

光圈叶片：7 片 (圆形光圈叶片)

光圈：全自动

警告

切勿自行拆解、修理或改装。否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。

当产品由于跌落而被使得内部露时，切勿用手触碰内部部分。

否则将会造成触电、或由于被损坏部分而导致受伤。取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务人员进行修理。

当出现产品过热、冒烟或发出焦味等异常时，请立即取出照相机电池。

若在此时持续使用，将会导致火灾或灼伤。取出电池时，请小心勿被烫伤。取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务人员进行修理。

切勿浸入水中或被接触到水，或被雨水淋湿。否则将会导致起火或触电。

切勿在有可能会起火、爆炸的场所使用。在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。

	切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。否则将会导致失明或视觉损伤。	注意	切勿用湿手触摸。否则可能会导致触电。
	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。否则将有可能导致受伤。	警告	进行逆光拍摄时，务必使太阳充分偏离视角。阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾、太阳偏光镜片的距离镜头太近，也有可能发生火灾。
	阳光会聚焦，并有可能导致火灾。	小心使用	妥善保存
	进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。碰撞、碰撞时将有可能导致受伤。	小心移动	妥善保存
	切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。	禁止放置	

在中国印刷 出版日期 2012 年 6 月 1 日

Italiano

Grate per avere acquistato un obiettivo 1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6. Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere accuratamente sia queste istruzioni sia il manuale della fotocamera. Nota: Gli obiettivi 1 NIKKOR sono utilizzabili esclusivamente con fotocamere digitali di tipo a obiettivo intercambiabile Nikon 1. L'angolo di visione equivale a un obiettivo f formato da 35 mm con un numero focale maggiore di 27.2.

Per la vostra sicurezza

PRECAUZIONI. Toccare le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo può provocare le interazioni. In caso di malfunzionamento, il prodotto deve essere riparato esclusivamente da un tecnico qualificato. In caso di apertura del prodotto in seguito a cadute o altri incidenti, rimuovere la batteria della fotocamera ed essere disconnettere l'adattatore CA, quindi portarlo al prodotto in un centro di assistenza autorizzato Nikon per un controllo.

Spegnere la fotocamera immediatamente in caso di malfunzionamento. Qualora si notino fumo o strani odori (provenire dall'attrezzatura, disconnettere immediatamente l'adattatore CA e rimuovere la batteria della fotocamera facendo attenzione a non scottarsi). Non usare senza precauzione il prodotto in caso di incendio o terremoto. Dopo aver rimosso la batteria, portare l'attrezzatura ad un centro di assistenza autorizzato Nikon, per un controllo.

Non usare in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.

Non osservare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.

Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

• Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.

• Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.

• Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può causare disabilità visive permanenti.
- Tenere al fuori della portata dei bambini. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.

• Observare le seguenti precauzioni quando si manegiano l'obiettivo e la fotocamera:

- Tenere asciutti l'obiettivo e la fotocamera. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non maneggiare l'obiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. L'impadronenza di questo apparecchio può dare luogo a ferite o lesioni.
- Non usare il prodotto in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchi elettronici in presenza di gas infiammabili può dare luogo ad esplosioni o incendi.
- Non guardare il sole attraverso l'obiettivo o il mirino della fotocamera. Osservare il sole o altre fonti di luce intensa, attraverso l'obiettivo o il mirino, può

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>